




HC 418 HDMI Splitter 1 in/8 out



SUPPORTS
FULL HD
1080p

HDMI 1.2a

HDMI 1.3a
COMPLIANT

HDCP
CONFORM

SUPPORTS
DIGITAL
AUDIO/VIDEO

Bedienungsanleitung
Manual
Notice d'utilisation
Manual
Istruzioni per l'uso
Bruksanvisning
Manual
Οδηγίες Χρήσης



deutsch

HC 418 HDMI Splitter 1 IN/8 OUT

Professioneller HDMI Splitter zur Wiedergabe der Signale einer angeschlossenen Eingangsquelle (wie z.B. DVD-Player, Spielekonsole oder SAT-Receiver), an max. 8 Displays (z.B. LCD/Plasma TV) gleichzeitig. Bild und Ton werden in gleicher Qualität auf allen angeschlossenen Fernsehern dargestellt.

Der HC 418 mit integrierter Verstärker- und Equalizer-Funktion ist die ideale Lösung für folgende Anwendungsbereiche: Home Theater, Audio/Video Installation, z.B. in Konferenz-/Schulungsräumen, Messe- oder Verkaufspräsentationen.

Das Gerät ist nur für den Anschluss an HDMI Ein- und Ausgänge von entsprechenden AV-Geräten zugelassen. Als Stromversorgung darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden.

Das Netzteil ist nur für den Anschluss an 100-240V/50-60Hz Wechselstrom zugelassen.


Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.
- Das Steckernetzteil ist in Schutzklasse II aufgebaut und darf nur an einer Steckdose des öffentlichen Stromversorgungsnetzes betrieben werden.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen muss das Netzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Die Sicherheitshinweise der Hersteller der anzuschließenden Geräte sind ebenfalls zu beachten. Lesen Sie dazu die entsprechenden Betriebsanleitungen sorgfältig durch.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.



- Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder geeignet. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. in Feuchträumen u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, Tropf- oder Spritzwasser, starken Vibrationen, sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerät ab.
- Achten Sie während des Betriebs auf eine ausreichende Belüftung von Steckernetzteil und Umschalter. Decken Sie die Geräte nicht durch Zeitschriften, Decken, Vorhänge o.ä. ab.

Eigenschaften

- 1 HDMI Eingang/8 HDMI Ausgänge mit HDMI Lock System
- 1080p Full HDTV-Unterstützung
- Auflösung: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p
- HDMI 1.2a und HDMI 1.3 kompatibel
- HDCP kompatibel
- eingebauter Verstärker/Equalizer für lange Kabelwege
- Vergoldete Steckkontakte
- Professionelles Metall-Gehäuse Design

Lieferumfang

- HDMI Splitter HC 418
- 5 V DC Netzteil
- Bedienungsanleitung

Anschluss und Bedienung

1. Verbinden Sie mit Hilfe eines HDMI Kabels die HD Quelle mit dem Eingang des HC 418.
2. Verbinden Sie je einen Bildschirm mit einem Ausgang des HC 418.
3. Standardauflösung einstellen:
Bitte stellen Sie zuerst die Auflösung Ihrer HD Quelle ein und stellen Sie sicher, dass alle Ausgangsgeräte diese unterstützen. Wenn Sie beispielsweise eine Ausgangsauflösung von 1080p wählen und einer der Bildschirme diese Auflösung nicht unterstützt, kann kein Bild angezeigt werden.
4. Verbinden Sie das 5 V DC Netzteil mit dem HC 418.
5. Wenn alle Verbindungen hergestellt sind, wird das Ausgangssignal auf allen Bildschirmen angezeigt.
6. Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollten Sie den HC 418 neu starten. Damit stellen Sie auch sicher, dass HDCP unterstützt wird.

Problembehebung


Kein Bild:

- Überprüfen Sie alle Steckverbindungen.
- Überprüfen Sie die Verbindungsleitungen auf Beschädigungen.
- Schalten Sie den HC 418 mit dem Hauptschalter hinten am Gerät aus, stecken Sie das Netzteil ab und warten Sie ca. 5 Minuten. Nehmen Sie dann das Gerät erneut in Betrieb, wie weiter vorne in dieser Anleitung beschrieben.

Kein Ton:


- Überprüfen Sie alle Steckverbindungen.
- Überprüfen Sie die Verbindungsleitungen auf Beschädigungen. Sind die Leitungen für Audio- und Videoübertragung geeignet?
- Eventuell muss der Umschalter zurückgesetzt werden. Schalten Sie den HC 418 mit dem Hauptschalter hinten am Gerät aus, stecken Sie das Netzteil ab und warten Sie ca. 5 Minuten. Nehmen Sie dann das Gerät erneut in Betrieb, wie weiter vorne in dieser Anleitung beschrieben.
- Ist ein Video-Aufnahmegerät an einem der Ausgänge angeschlossen? In diesem Fall blockiert HDCP automatisch die Tonübertragung.

Anschluss-Skizze



Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hiermit erklärt wentrone Electronic Components Handels GmbH, dass sich Artikel-Nr. 60807 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 89/336/EWG, 2004/108/EC und 73/23/EG befindet.



HC 418 HDMI Splitter 1 IN/8 OUT

With this professional HDMI Splitter you can play one connected HDMI source (f.e. a DVD, game console or satellite receiver), on up to 8 HDMI displays (LCD/Plasma) at the same time.

The splitter guaranty the same quality for images and sound at all connected HDMI displays.

The HC 418 with amplifier and equalizer functions offer solutions for Home Theater, AV installation data center, information distribution, conference room presentation, school and corporate training environment.

It is only approved for connections to HDMI inputs and outputs of corresponding AV devices.

As power supply, only use the supplied mains adapter. The power unit is only permitted for the connection to 100-240V/50-60Hz alternating current.

Any use other than that described above could lead to damage to this product and involves the risk of short circuits, fire, electric shock, etc.. The safety instructions must be observed at all times. This product complies with the applicable National and European specifications.

Safety instructions

In case of damage caused by not complying with these safety instructions the guarantee will be rendered void. We will not assume liability for any resulting damage. We shall not accept liability for damage to property or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions. The warranty is voided in these cases.

- Any unauthorized conversion and/or modification of the product is inadmissible for safety and Q.C. reasons (CE).
- The plug-in power supply is designed for safety class II and must only be used with a socket of the public electric grid.
- In order to disconnect the unit from the power system completely the power supply must be disconnected from the power socket.
- Power supply must never be plugged in or disconnected with wet hands.
- The manufacturer's safety instructions of devices to which the adapter will be connected will also have to be observed. You should therefore also carefully read other relevant operating instructions.
- Do not start using the product when it is damaged.
- This product is not a toy, it is not suitable for children. Children cannot judge the dangers involved when handling electrical devices.
- It can only be used in closed rooms, and therefore not outdoors. Contact with humidity, e.g. in damp locations and similar, must be

avoided at all times.

- Do not expose the device to extremely high temperatures, dripping or spraying water, strong vibrations, or great mechanical strain.
- Do not put sources of naked flames such as candles on or next to the device.
- Ensure sufficient ventilation of the power supply and the switch during operation. Do not cover the units with newspapers, sheets, curtains or similar.

Features:

- 1 HDMI input/8 HDMI outputs with HDMI Lock System
- fully support 1080p HDTV
- resolution: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p
- HDMI 1.2a and HDMI 1.3 compatible
- HDCP compatible
- built-in signal amplifier/equalizer for enable longer HDMI cable
- gold-plated contacts
- professional metal-housing design

Content of Package

- DC 5 V power adaptor
- HC 418 Splitter
- User's manual

Connect the HC 418 splitter to your devices

1. Connect the HDMI cable from the HD source to the input port of HC 418 splitter.
2. Connect the HDMI cables from your displays to the outputs of the HC 418 splitter.
3. Standard resolution of outputs set up: Please set the output resolution of the source device first, and make sure the resolution can be displayed on all connected display devices. For example, if you set the output resolution of the source device to 1080p, please make sure all the display devices can display 1080p resolution. If any connected display device can not support 1080p resolution, the display device will show no pictures.
4. Plug the 5 V DC power supply into the HC 418 splitter.
When connections are completed, the HDTV signal will be distributed to each HDTV

Troubleshooting


No image:

- Check all plug-in connections.
- Check the connecting lines Is any line damaged?
- Turn off the HC 418 by using the main switch on the rear side of the device, unplug the power supply and wait about 5 minutes. Then restart the device as previously described in this manual.

No sound:

- Check all plug-in connections.
- Check the connecting lines. Is any line damaged? Are the lines suitable for audio and video transmission?
- It might be required to reset the switch. Turn off the HC 418 by using the main switch on the rear side of the device, unplug the power supply and wait about 5 minutes. Then restart the device as previously described in this manual.
- Is there a video recording device connected to one of the outputs? In this case HDCP automatically blocks the sound signal transmission.

Connection Illustration



All names of companies and products are trademarks of the respective owner. All rights reserved. HDMI is a registered trademark of the HDMI Licensing L.L.C

wentronic Electronic Components Handels GmbH hereby declares that Article No. 60807 complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives 89/336/EWG, 2004/108/EC and 73/23/EWG.

Séparateur HDMI 1 IN/8 OUT HC 418

Séparateur HDMI professionnel pour restituer simultanément 1 des sources d'entrée raccordées (comme le DVD, la console de jeu ou le récepteur satellite) sur 8 appareils au max. (par ex. télé LCD/plasma). L'image et le son sont transmis avec la même qualité sur tous les téléviseurs raccordés.

Le HC 418 avec une fonction d'amplificateur et d'égaliseur offre la solution idéale pour les domaines d'utilisation suivants : home cinéma, installation audio/vidéo, par ex. dans des salles de conférence/formation, présentations sur des salons ou de vente.

Il peut être raccordé uniquement sur les entrées et sorties HDMI des appareils A/V correspondants. Le bloc d'alimentation fourni doit uniquement servir d'alimentation électrique. Le bloc d'alimentation peut être raccordé uniquement sur une tension alternative 100-240 V~/50-60 Hz.


Toute autre utilisation que celle décrite précédemment entraîne l'endommagement de ce produit, avec en conséquence des dangers, tels que court-circuit, incendie, décharge électrique, etc. Les consignes de sécurité doivent être absolument respectées. Ce produit satisfait les exigences légales nationales et européennes.

Consignes de sécurité

En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, tout droit à la garantie devient caduque. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages consécutifs.

En cas de dommages matériels ou corporels, causés par un maniement incorrect ou un non-respect des consignes de sécurité, nous n'assumons aucune responsabilité. Dans de tels cas, tout droit à la garantie devient caduque.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation ou modification arbitraire est interdite.
- Le bloc secteur dispose de la classe de protection II et peut fonctionner uniquement sur une prise de courant du réseau d'alimentation public.
- Afin de couper l'appareil complètement du secteur, le bloc d'alimentation doit être débranché de la prise de courant.
- Les blocs d'alimentation ne doivent jamais être branchés ou débranchés avec des mains humides.
- Les consignes de sécurité des fabricants des appareils à raccorder doivent être aussi respectées. Lisez soigneusement les modes d'emploi correspondants.
- Ne jamais faire fonctionner le produit lorsqu'il est endommagé.
- Le produit n'est pas un jouet et n'est pas adapté aux enfants. Les enfants ne peuvent pas apprécier les dangers qui résultent lors du maniement des appareils électriques.



- L'utilisation est autorisée uniquement dans des locaux fermés, pas à l'extérieur. Il convient en outre d'éviter absolument le contact avec l'humidité, par ex. dans des locaux humides.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées, des projections ou gouttes d'eau, des vibrations fortes et des sollicitations mécaniques élevées.
- Ne pas poser de sources d'incendie, comme des bougies allumées, sur ou directement à côté de l'appareil.
- Pendant le fonctionnement, veiller à garantir une ventilation suffisante du bloc secteur et du commutateur inverseur. Ne pas recouvrir les appareils avec des journaux, couvertures, rideaux, etc.

Caractéristiques

- 1 entrée HDMI / 8 sorties HDMI avec le système HDMI Lock
- Full HDTV 1080p supporté
- Résolution : 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i et 1080p
- Compatible HDMI 1.2a et HDMI 1.3
- Compatible HDCP
- Amplificateur/Egaliseur intégré pour de longs câbles
- Fiches dorées
- Design du boîtier métallique professionnel

Fourniture

- Séparateur HDMI
- Bloc d'alimentation c.c. 5 V
- Mode d'emploi

Branchement et utilisation

1. A l'aide d'un câble HDMI, connectez la source HD et une entrée du HC 418.
2. Connectez un écran à la sortie du HC 418.
3. Réglage de la résolution standard :
Réglez d'abord la résolution de votre source HD et assurez-vous que tous les appareils de sortie la supportent. Lorsque vous choisissez par exemple une résolution de sortie de 1080p et qu'un des écrans ne la supporte pas, aucune image ne peut s'afficher.
4. Connectez le bloc d'alimentation c.c. 5 V au HC 418.
5. Lorsque les connexions sont établies, le signal de sortie s'affiche sur tous les écrans.
6. Afin d'obtenir un meilleur effet, vous devez redémarrer le HC 418. Cela permet également de garantir que le HDCP est supporté.

Résolution des problèmes

Aucune image :


- Contrôlez toutes les fiches de raccordement.
- Contrôlez les câbles de raccordement.
Un câble est-il endommagé ?
- Eteignez le HC 418 avec l'interrupteur principal au dos de l'appa-

reil, débranchez le bloc d'alimentation et attendez env. 5 minutes. Allumez ensuite de nouveau l'appareil comme décrit ci-dessus dans ce mode d'emploi.

Aucun son :

- Contrôlez toutes les fiches de raccordement.
- Contrôlez les câbles de raccordement.
Un câble est-il endommagé ? Les câbles conviennent-ils à une transmission audio et vidéo ?
- Le commutateur inverseur doit le cas échéant être réinitialisé.
Eteignez le HC 418 avec l'interrupteur principal au dos de l'appareil, débranchez le bloc d'alimentation et attendez env. 5 minutes. Allumez ensuite de nouveau l'appareil comme décrit ci-dessus dans ce mode d'emploi.
- Un enregistreur vidéo est-il raccordé sur une des sorties ? Dans ce cas, le HDCP bloque automatiquement la transmission sonore.

Schéma de branchement



Tous les noms de société et désignations de produit indiqués sont des marques de fabrique déposées. Tous droits réservés.
HDMI est une marque déposée de la société HDMI Licensing L.L.C.

Par la présente, wentronic Electronic Components Handels GmbH déclare que l'article n° 60807 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres prescriptions importantes des directives 89/336/CEE, 2004/108/EC et 73/23/CEE.

HC 418 HDMI Splitter 1 IN/8 OUT

HDMI Splitter profesional para la reproducción de una única fuente de entrada conectada, (por ejemplo, DVD, consola de juegos o receptor SAT), en un máximo de 8 aparatos (por ejemplo, TV LCD o de plasma) al mismo tiempo. La imagen y el sonido se transmiten con la misma calidad a todos los televisores conectados.

El HC 418 con función integrada de amplificador y ecualizador ofrece la solución ideal para los siguientes ámbitos de aplicación: home theater, instalación de audio / vídeo por ejemplo en salas de conferencias o de cursos de formación, presentaciones de ventas o en ferias.

Sólo está autorizado para la conexión a entradas y salidas HDMI de los correspondientes aparatos de AV. Para la alimentación eléctrica únicamente debe utilizarse la fuente de alimentación suministrada con el aparato. La fuente de alimentación sólo está autorizada para la conexión a una tensión alterna de 100-240V ~/50-60 Hz.

Cualquier uso distinto al arriba mencionado provoca el deterioro de este producto, e implica además riesgos como, por ejemplo, cortocircuito, incendio, descarga eléctrica, etc. Es necesario seguir las instrucciones de seguridad. Este producto cumple los requisitos legales nacionales y europeos.

Advertencias de seguridad

En caso de que se produzcan daños debido a que no se han seguido estas instrucciones de uso, se extingue el derecho a garantía. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños derivados. En caso de que se produzcan daños materiales o personales debido al manejo incorrecto o a que no se han tenido en cuenta las advertencias de seguridad, no asumimos responsabilidad alguna. En tales casos se extingue cualquier derecho a garantía.

- Por motivos de seguridad y de aprobación (CE), no está permitido modificar ni transformar el producto sin autorización.
- La fuente de alimentación del enchufe está construida con la clase de protección II y únicamente debe funcionar en una toma de corriente de la red eléctrica pública.
- Para desconectar el aparato completamente de la red eléctrica, es necesario desenchufar la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- Nunca hay que enchufar ni desenchufar las fuentes de alimentación con las manos mojadas.
- También hay que tener en cuenta las advertencias de seguridad de los fabricantes de los aparatos que se van a conectar. Para ello, lea detenidamente las correspondientes instrucciones de funcionamiento.
- No ponga en marcha el aparato si éste está dañado.
- Este producto no es un juguete y no es apto para niños. Los niños

no pueden estimar los riesgos que se producen cuando se manejan aparatos eléctricos.

- Sólo está permitida la utilización en salas cerradas, es decir, no debe utilizarse al aire libre. Hay que evitar en cualquier caso el contacto con la humedad, por ejemplo en salas húmedas o similares.
- No exponga el aparato a altas temperaturas, a las gotas o las salpicaduras de agua, a fuertes vibraciones ni a elevados esfuerzos mecánicos.
- No coloque encima del aparato ni justo al lado del mismo ninguna fuente de fuego abierto, por ejemplo velas encendidas.
- Durante el funcionamiento, preste atención a que la fuente de alimentación y el conmutador tengan suficiente ventilación. No cubra el aparato con revistas, mantas, cortinas, etc.

Equipamiento


- 1 entrada HDMI / 8 salidas HDMI con HDMI Lock System
- Compatible con Full HDTV 1080p
- Resolución: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i y 1080p
- Compatible con HDMI 1.2a y HDMI 1.3
- Compatible con HDCP
- Amplificador / ecualizador integrado para cableado largo
- Contactos dorados
- Diseño profesional de la carcasa de metal

El suministro incluye

- HDMI Splitter
- Fuente de alimentación de 5 V CC
- Instrucciones de uso

Conexión y manejo

1. Utilizando un cable de HDMI, conecte la fuente de HD con una entrada del HC 418.
2. Conecte una pantalla a la salida del HC 418.
3. Ajustar la resolución estándar:
Ajuste en primer lugar la resolución de la fuente de HD, y asegúrese de que todos los aparatos de salida sean compatibles con ella. Por ejemplo, si selecciona una resolución de salida de 1080p y una de las pantallas no es compatible con dicha resolución, no se podrá mostrar ninguna imagen.
4. Conecte la fuente de alimentación de 5 V CC con el HC 418.
5. Una vez establecidas las conexiones, se muestra la señal de salida en todas las pantallas.
6. Para conseguir un mejor rendimiento, debería reiniciar el HC 418. De este modo se asegura también de que sea compatible con HDCP.



Solución de problemas


No hay imagen:

- Compruebe todas las conexiones.
- Compruebe todos los cables de conexión. ¿Está dañado algún cable?
- Apague el HC 418 con el interruptor principal de la parte posterior del aparato, desenchufe la fuente de alimentación y espere aproximadamente 5 minutos. Vuelva a poner en marcha el aparato, tal como se describe más adelante en estas instrucciones.

No hay sonido:

- Compruebe todas las conexiones.
- Compruebe todos los cables de conexión. ¿Está dañado algún cable? ¿Los cables son adecuados para la transmisión de audio y de vídeo?
- Es posible que sea necesario restablecer el conmutador. Apague el HC 418 con el interruptor principal de la parte posterior del aparato, desenchufe la fuente de alimentación y espere aproximadamente 5 minutos. Vuelva a poner en marcha el aparato, tal como se describe más adelante en estas instrucciones.
- ¿Está conectado un aparato de grabación de vídeo en una de las salidas? En tal caso, el HDCP bloquea automáticamente la transmisión del sonido.

Esquema de conexiones



Todos los nombres comerciales y los nombres de los productos que se incluyen son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservados todos los derechos. En el caso de HDMI, se trata de una marca registrada de HDMI Licensing L.L.C.

Por la presente, wentronic Electronic Components Handels GmbH declara que el artículo n.º 60807 cumple los requisitos básicos y las demás normas relevantes de las Directivas 80/236/CEE, 2004/108/EC y 73/23/CEE.

HC 418 Splitter HDMI 1 IN/8 OUT

Splitter HDMI professionale per la riproduzione di una sorgente di ingresso collegata (come ad es. DVD, console per videogiochi o ricevitori satellitari) a max. 2 apparecchi (es. LCD/TV plasma) contemporaneamente. Immagini e suoni vengono trasmessi con la stessa qualità in tutti i televisori collegati.

L'HC 418 con funzione integrata di amplificatore ed equalizzatore è la soluzione ideale per i seguenti ambiti di impiego: home theater, installazione audio/video ad es. in ambienti adibiti a conferenze e corsi, fiere o presentazioni di vendita.

È omologato solo per il collegamento a ingressi e uscite HDMI di apparecchi AV corrispondenti. Per l'alimentazione utilizzare unicamente l'alimentatore di rete in dotazione. L'alimentatore di rete è omologato solo per il collegamento alla tensione alternata 100-240V~/50-60Hz.


Un utilizzo diverso da quello sopra indicato può causare danni al prodotto ed in particolare l'insorgere di pericoli quali ad es. cortocircuito, incendio, scossa elettrica ecc. Osservare attentamente le indicazioni di sicurezza. Questo prodotto soddisfa i requisiti di legge nazionali ed europei.

Indicazioni di sicurezza

In caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso, decade il diritto di garanzia. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni collaterali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a persone o cose attribuibili ad un uso improprio o alla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto di garanzia.

- Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE) non è consentito smontare e/o modificare il prodotto di propria iniziativa.
- L'alimentatore a spina è costruito in base alla classe di protezione II e può essere utilizzato solo con una presa della rete elettrica pubblica.
- Per disconnettere completamente l'apparecchio dalla rete, è necessario estrarre l'alimentatore di rete dalla presa di corrente.
- Gli alimentatori di rete non devono mai essere inseriti o estratti con le mani bagnate.
- Le indicazioni di sicurezza del produttore degli apparecchi da collegare vanno osservate con attenzione. Leggere attentamente le corrispondenti istruzioni per l'uso.
- Non mettere in funzione il prodotto se questo è danneggiato.
- Il prodotto non è un giocattolo e quindi non è adatto ai bambini. I bambini non sanno riconoscere i pericoli che insorgono nel maneggiare apparecchi elettrici.
- L'utilizzo è consentito solo in ambienti chiusi e quindi non all'aria aperta. Evitare assolutamente di esporre l'apparecchio all'umidità, ad es. in ambienti umidi.



- Non esporre l'apparecchio ad alte temperature, gocce o spruzzi di acqua, forti vibrazioni e elevate tensioni meccaniche.
- Non avvicinare o appoggiare direttamente sopra l'apparecchio fiamme libere come ad esempio candele accese.
- Durante il funzionamento accertarsi che la ventilazione dell'alimentatore a spina e del commutatore sia garantita in maniera adeguata. Non coprire gli apparecchi con giornali, coperte, tende o altro.

Caratteristiche

- 1 ingresso HDMI / 8 uscite HDMI con HDMI Lock System
- supporto completo di 1080p HDTV
- risoluzione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p
- HDMI 1.2a e HDMI 1.3 compatibile
- HDCP compatibile
- amplificatore/equalizzatore integrato per l'utilizzo di cavi lunghi
- contatti placcati in oro
- alloggiamento in metallo dal design professionale

Dotazione

- splitter HDMI
- alimentatore di rete 5 V DC
- istruzioni per l'uso

Collegamento e utilizzo

1. Con l'aiuto di un cavo HDMI, collegare la sorgente HD con un ingresso dell'HC 418.
2. Collegare uno schermo con l'uscita dell'HC 418.
3. Impostazione della risoluzione standard:
Si prega di impostare innanzitutto la risoluzione della vostra sorgente HD e di assicurarsi che tutti i dispositivi di uscita la supportino. Se ad esempio si sceglie una risoluzione di uscita di 1080p e uno degli schermi non supporta questa risoluzione, non può essere visualizzata alcuna immagine.
4. Collegare l'alimentatore di rete 5 V DC con l'HC 418.
5. Quando i collegamenti sono stati effettuati, su tutti gli schermi viene visualizzato il segnale di uscita.
6. Per ottenere prestazioni ottimali, riavviare l'HC 418. A questo proposito assicurarsi che l'HDCP sia supportato.


Risoluzione dei problemi

Nessuna immagine:

- Controllare tutti i connettori.
- Controllare i cavi di collegamento. Un cavo è danneggiato?
- Spegnere l'HC 418 tramite l'interruttore principale posto dietro all'apparecchio, staccare l'alimentatore di rete e attendere circa 5 minuti. Quindi rimettere in funzione l'apparecchio, come già descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Nessun suono:

- Controllare tutti i connettori.
- Controllare i cavi di collegamento. Un cavo è danneggiato? I cavi sono idonei alla trasmissione audio e video?
- Probabilmente il commutatore deve essere disattivato. Spegnere l'HC 418 tramite l'interruttore principale posto dietro all'apparecchio, staccare l'alimentatore di rete e attendere circa 5 minuti. Quindi rimettere in funzione l'apparecchio, come già descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- A una delle uscite è collegato un apparecchio di registrazione video? In questo caso l'HDCP blocca automaticamente la trasmissione del suono.

Schema di collegamento

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti qui utilizzati sono marchi registrati o depositati dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

*Nel caso di HDMI si tratta di un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Con la presente la wentronic Electronic Components Handels GmbH, dichiara che l'articolo n° 60807 è conforme alle rivendicazioni fondamentali nonché alle prescrizioni delle direttive 89/336/CEE, 2004/108/EC e 73/23/CEE.

HC 418 HDMI Splitter 1 IN/8 OUT

Professionell HDMI Splitter för återgivning av en av 1 anslutna ingångskällor, (som t.ex. DVD, spelkonsoler eller SAT-receiver), till max. 2 apparater (t.ex. LCD-/plasma-TV) samtidigt. Bild och ljud överförs med samma kvalitet till alla anslutna TV-apparater.

HC 418 med integrerad förstärkar- och equalizer-funktion erbjuder den ideala lösningen för följande användningsområden: Hemteater, audio-/videoinstallation t.ex. i konferens-/ utbildningslokaler, mäss- eller försäljningspresentationer.

Den är godkänd endast för anslutning till HDMI-in- och -utgångar på motsvarande AV-apparater. Endast den medföljande nätadaptern får användas till elförsörjningen. Nätadaptern är godkänd endast för anslutning till 100-240V~/50-60Hz växelspanning. Annan användning än den, som förut beskrivits, leder till att denna produkt skadas; därutöver är detta förenat med risker, som t.ex. kortslutning, brand, elstöt etc. Säkerhetsanvisningarna ska ovillkorligen följas. Denna produkt uppfyller de lagstadgade nationella och europeiska kraven.

Säkerhetsanvisningar

Vid skador, som orsakas av ofölsamhet mot denna bruksanvisning, förfaller garantianspråket. Vi tar inte på oss något ansvar för följskadador.

För sak- eller personskador, som orsakas av olämplig hantering eller om säkerhetsanvisningarna inte följs, tar vi inte på oss något ansvar. I sådana fall förfaller varje garantianspråk.

- På grund av säkerhet och godkännande (CE) är egenmäktig ombyggnad och/eller ändring av produkten inte tillåten.
- Stickkontaktadaptern är konstruerad i skyddsklass II och får endast användas för ett uttag i det allmänna elnätet.
- För att skilja apparaten fullständigt från elnätet måste nätadaptern dras ur eluttaget.
- Nätadaptrar får aldrig stickas in eller dras ur med våta händer.
- Även tillverkarens säkerhetsanvisningar för de apparater som ska anslutas ska följas. Läs därför noggrant igenom motsvarande bruksanvisningar.
- Ta inte produkten i bruk, om den är skadad.
- Produkten är ingen leksak; den är inte lämplig för barn. Barn kan inte bedöma riskerna, som hör ihop med hantering av elapparater.
- Användning är endast tillåten inomhus i slutna rum, alltså inte utomhus. Kontakt med fukt, t.ex. i våtrum o.dyl. ska ovillkorligen undvikas.
- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer, vattendroppar eller -stänk, starka vibrationer, liksom starka mekaniska påkänningar.
- Placera inga öppna eldhärdar, såsom brinnade ljus, på eller direkt bredvid apparaten.

- Se till, att det finns tillräcklig ventilation för nätadaptern och omkopplaren under användningen. Täck inte apparaterna med tidskrifter, täcken, draperier, el.likn.

Features

- 1 HDMI ingång/ 8 HDMI utgångar med HDMI Lock System
- 1080p fullt HDTV-stöd
- upplösning: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i och 1080p
- HDMI 1.2a- och HDMI 1.3-kompatibel
- HDCP-kompatibel
- inbyggd förstärkare/equalizer för långa kabeldragningar
- förgyllda stickkontakter
- professionell metall-hölje-design

Leveransomfång

- HDMI Splitter
- 5 V DC nätadapter
- bruksanvisning

Anslutning och hantering

1. Anslut med hjälp av en HDMI-kabel HD-källan till ingången på HC 418.
2. Anslut en bildskärm till utgången på HC 418.
3. Ställa in standardupplösning:
Var god ställ först in upplösningen för din HD-källa och säkerställ, att alla utgångsapparater stöder denna. Om du exempelvis väljer en utgångsupplösning på 1080p och en av bildskärmarna inte stöder denna, kan ingen bild förmedlas.
4. Anslut 5 V DC-nätadaptern till HC 418.
5. När anslutningarna är upprättade, visas utgångssignalen på alla bildskärmarna.
6. För att uppnå en bättre kvalitet, bör du starta om HC 418. Därigenom ser du även till, att HDCP stöds.

Problemlösning

Ingen bild:

- Kontrollera alla insticksanslutningar.
- Kontrollera anslutningskablarna. Är en kabel skadad?
- Koppla från HC 418 med huvudbrytaren på apparatens baksida, dra ur nätadaptern och vänta i ca 5 minuter. Ta på nytt apparaten i bruk, såsom beskrivs längre fram i denna anvisning.


Inget ljud:

- Kontrollera alla insticksanslutningar.
- Kontrollera anslutningskablarna. Är en kabel skadad? Är kablarna lämpliga för audio- och videoöverföring?
- Ev. måste omkopplaren återställas. Koppla från HC 418 med huvudbrytaren på apparatens baksida, dra ur nätadaptern och vänta

i ca 5 minuter. Ta på nytt apparaten i bruk, såsom beskrivs längre fram i denna anvisning.

- Är en video-inspelningsapparat ansluten till en av utgångarna? I detta fall blockerar HDCP automatiskt ljudöverföringen.

Kopplingsschema



Alla ingående företagsnamn och produktbeteckningar är varumärken för respektive innehavare. Alla rättigheter förbehålles.
Vid HDMI handlar det om ett registrerat varumärke för HDMI Licensing L.L.C.

Härmed förklarar wentronic Electronic Components Handels GmbH, att artikel nr 60807 överensstämmer med de grundläggande kraven och med övriga relevanta bestämmelser i direktiven 89/336/EEG, 2004/108/EC och 73/23/EEG.

HC 418 HDMI splitter 1 IN/8 OUT

Professionel HDMI splitter til samtidig gengivelse af 1 tilsluttet indgangskilde (f.eks. DVD, spillekonsol eller SAT-receiver) på max. 8 enheder (f.eks. LCD/plasma-tv). Billede og lyd transmitteres i samme kvalitet på alle tilsluttede fjernsyn.

HC 418 med integreret forstærker- og equalizerfunktion byder på den ideelle løsning på følgende anvendelsesområder: hjemmebiograf, audio/video-installation f.eks. i conference-/kursuslokaler, messe- eller salgspræsentationer.

Enheden er kun godkendt til tilslutning til HDMI ind- og udgange på tilsvarende AV-enheder. Som strømforsyning må man kun anvende den medleverede strømforsyningsenhed. Strømforsyningsenheden er godkendt til tilslutning til 100-240V~/50-60Hz vekselspænding.


Anvendelse til andre formål end beskrevet ovenfor medfører beskadigelse af dette produkt, endvidere er dette forbundet med farer, f.eks. kortslutning, brand, elektrisk stød m.m. Sikkerhedsanvisningerne skal absolut følges. Dette produkt opfylder de lovmæssige nationale og europæiske krav.

Sikkerhedsanvisninger

I tilfælde af skader, som skyldes tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder alle garantikrav. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader.

For materielle eller personskader, som skyldes ukorrekt håndtering eller tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne, påtager vi os intet ansvar. I sådanne tilfælde bortfalder enhver form for garantikrav.

- Egenmægtig ombygning og/eller ændring af produktet er ikke tilladt af sikkerheds- og godkendelsesmæssige grunde (CE).
- Strømforsyningen er udført som beskyttelsesklasse II og må kun tilsluttes en stikdåse, der forsynes fra det offentlige strømforsyningsnet.
- For at afbryde enheden fuldstændigt fra nettet, skal netstikket tages ud af stikdåsen.
- Strømforsyningsenheden må ikke sættes i eller tages ud af stikdåsen med våde hænder.
- Sikkerhedsanvisningerne fra producenterne af de enheder, som skal tilsluttes, skal ligeledes følges. Læs i denne forbindelse de pågældende betjeningsvejledninger omhyggeligt igennem.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Produktet er ikke legetøj og egner sig derfor ikke til børn. Børn kan ikke vurdere farer i forbindelse med håndteringen af elektrisk udstyr.
- Produktet må kun anvendes i lukkede lokaler, dvs. ikke udendørs. Kontakt med fugt, f.eks. i vådrum o.l., skal absolut undgås.
- Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer, dryp- eller stænkvand, kraftige vibrationer samt høj mekanisk belastning.



- Stil ingen åbne brandkilder, som f.eks. brændende stearinlys, på eller direkte ved siden af enheden.
- Sørg under brug for tilstrækkelig ventilation af strømforsyningsenheden og omskifteren. Enheden må ikke tildækkes med aviser, tæpper, forhæng e.l.

Features

- 1 HDMI indgang/8 HDMI udgange med HDMI Lock System
- 1080p fuld HDTV-understøttelse
- Opløsning: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i og 1080p
- Kompatibel med HDMI 1.2a og HDMI 1.3
- Kompatibel med HDCP
- Indbygget forstærker/equalizer til lange kabelstrækninger
- Forgyldte stikkontakter
- Professionelt design af metalhuset

Leveringsomfang

- HDMI splitter
- 5 V DC strømforsyningsenhed
- Betjeningsvejledning

Tilslutning og betjening

1. Forbind HD-kilden med en indgang på HC 418 ved hjælp af et HDMI kabel.
2. Forbind en skærm med udgangen på HC 418.
3. Indstilling af standardopløsning:
Indstil først HD-kildens opløsning, og kontroller, at alle udgangsenheder understøtter denne. Hvis du f.eks. vælger en udgangsopløsning på 1080p og en af skærmene ikke understøtter denne opløsning, vises intet billede.
4. Forbind 5 V DC strømforsyningsenheden med HC 418.
5. Når forbindelserne er oprettet, vises udgangssignalet på alle skærme.
6. For at opnå en bedre ydelse, bør HC 418 nystartes. Dermed sikres også, at HDCP understøttes.

Problemafhjælpning

Intet billede:


- Kontroller alle stikforbindelser.
- Kontroller forbindelsesledningerne. Er en ledning beskadiget?
- Sluk for HC 418 med hovedafbryderen bag på enheden, tag netstikket ud af stikdåsen og vent i ca. 5 minutter. Tænd igen for enheden, som beskrevet i begyndelsen af denne vejledning.

Ingen lyd:

- Kontroller alle stikforbindelser.
- Kontroller forbindelsesledningerne. Er en ledning beskadiget?
- Egner ledningerne sig til audio- og videotransmission?

- Evt. skal omskifteren stilles tilbage. Sluk for HC 418 med hovedafbryderen bag på enheden, tag netstikket ud af stikdåsen og vent i ca. 5 minutter. Tænd igen for enheden, som beskrevet i begyndelsen af denne vejledning.
- Er en videooptager forbundet med en af udgangene? I dette tilfælde blokerer HDCP automatisk lydtransmissionen.

Tilslutningsskitse



Alle i betjeningsvejledningen indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er varemærker tilhørende de pågældende indehavere. Alle rettigheder forbeholdes.
Ved HDMI drejer det sig om et registreret mærke tilhørende HDMI Licensing L.L.C.

Hermed erklærer wentronic Electronic Components Handels GmbH, at produktnr. 60807 opfylder de grundlæggende krav og de andre relevante forskrifter i direktiverne 89/336/EØF, 2004/108/EC og 73/23/EØF.

διαρρέτης HC 418 HDMI 1 IN/8 OUT

Επαγγελματικός διαρρέτης HDMI για αναπαραγωγή από μία συνδεδεμένη πηγή ενέργειας, (όπως π.χ. DVD, κονσόλα παιχνιδιών ή δέκτη SAT), το ανώτερο σε 8 συσκευές (π.χ. LCD/Plasma TV) ταυτόχρονα. Εικόνα και ήχος μεταδίδονται σε ίδια ποιότητα σε όλες τις συνδεδεμένες τηλεοράσεις.

Η συσκευή HC 418 με ενσωματωμένη λειτουργία ενισχυτή και εξισωτή προσφέρει την ιδανική λύση για τους ακόλουθους τομείς εφαρμογής: Εγκατάσταση Home Theater, Audio/Video π.χ. σε αίθουσες διαλέξεων/ σεμιναρίων, παρουσιάσεις εκθέσεων ή πωλήσεων.

Επιτρέπεται μόνο για τη σύνδεση σε εξόδους και εισόδους HDMI των σχετικών συσκευών AV. Ως τροφοδοσία ρεύματος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο το συνημμένο τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό επιτρέπεται μόνο για τη σύνδεση σε εναλλασσόμενη τάση 100-240V~/50-60Hz.

Μία άλλη χρήση εκτός από την ανωτέρω περιγραφή προκαλεί βλάβη στο προϊόν, και επιπλέον συνοδεύεται από κινδύνους, όπως π.χ. βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία κ.λπ. Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι υποδείξεις ασφαλείας.

Αυτό το προϊόν εκπληρώνει τις νόμιμες εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας

Σε περίπτωση βλάβης οφειλόμενης σε παράβαση αυτών των οδηγιών χειρισμού, ακυρώνεται η εγγυητική αξίωση. Για επακόλουθες βλάβες δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση υλικών ή σωματικών βλαβών οφειλομένων σε ακατάλληλο χειρισμό ή παράβαση των υποδείξεων ασφαλείας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακυρώνεται κάθε εγγυητική αξίωση.

- Για λόγους ασφαλείας και έγκρισης (CE) δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη μετασκευή ή/και τροποποίηση του προϊόντος.
- Το εξάρτημα τροφοδοτικού έχει σχεδιαστεί σε κατηγορία προστασίας II και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε ηλεκτρική πρίζα του δημοσίου δικτύου ηλεκτρισμού.
- Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από το δίκτυο πρέπει το τροφοδοτικό να τραβηχτεί έξω από την ηλεκτρική πρίζα.
- Τα τροφοδοτικά δεν επιτρέπεται ποτέ να πιάνονται με υγρά χέρια για σύνδεση ή αποσύνδεση από την πρίζα.
- Πρέπει να τηρούνται επίσης οι υποδείξεις ασφαλείας των κατασκευαστών των προς σύνδεση συσκευών. Προς το σκοπό αυτό διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας.
- Μην λειτουργείτε το προϊόν εάν παρουσιάζει βλάβη.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους που εγκυμονούν κατά το χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών.
- Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς χώρους, δηλαδή όχι σε

υπαίθριους. Η επαφή με υγρασία, π.χ. σε υγρούς χώρους κ.λπ. πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, σε νερό γλα στρών ή ψεκασμού, σε ισχυρές δονήσεις, ούτε επίσης σε μηχανικές καταπονήσεις.
- Μην τοποθετείτε ανοικτές πηγές φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά πάνω ή δίπλα στη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προσέχετε ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός για το εξάρτημα τροφοδοτικού και το διακόπτη. Μην καλύπτετε τη συσκευή με περιοδικά, κουβέρτες, κουρτίνες κ.λπ.

Χαρακτηριστικά

- 1 HDMI είσοδοι/ 8 HDMI έξοδοι με HDMI Lock System
- Πλήρης υποστήριξη 1080p HDTV
- Ανάλυση: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i und 1080p
- Συμβατότητα με HDMI 1.2a και HDMI 1.3
- Συμβατότητα με HDCP
- Ενσωματωμένος ενισχυτής/εξισωτής για μεγάλες αποστάσεις καλωδίων
- Επιχρυσωμένες επαφές βυσμάτων
- Επαγγελματικό μοντέρνο μεταλλικό πλαίσιο

Περιεχόμενο παράδοσης

- Διαιρέτης HDMI
- Τροφοδοτικό 5 V DC
- Οδηγίες χειρισμού

Σύνδεση και χειρισμός

1. Συνδέστε με τη βοήθεια καλωδίου HDMI την πηγή HD με είσοδο της συσκευής HC 418.
2. Συνδέστε μία οθόνη με την έξοδο της συσκευής HC 418.
3. Ρυθμίστε πρότυπη ανάλυση:
Ρυθμίστε πρώτα την ανάλυση τη δικής σας πηγής HD, και βεβαιωθείτε αν την υποστηρίζουν όλες οι συσκευές εξόδου. Εάν για παράδειγμα επιλέξετε ανάλυση εξόδου 1080p και μία από τις οθόνες δεν υποστηρίζει αυτή την ανάλυση, τότε δεν μπορεί να εμφανιστεί εικόνα.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό 5 V DC με τη συσκευή HC 418.
5. Μόλις αποκατασταθούν οι συνδέσεις, εμφανίζεται το σήμα εξόδου σε όλες τις οθόνες.
6. Προς επίτευξη καλύτερης απόδοσης, θα πρέπει να κάνετε νέα εκκίνηση της συσκευής HC 418. Με αυτό τον τρόπο βεβαιώνετε επίσης ότι υποστηρίζεται η συσκευή HDCP.

Εξάλειψη προβλήματος

Καμία εικόνα:


- Ελέγχετε όλες τις συνδέσεις βυσμάτων.

- Ελέγχετε τους αγωγούς σύνδεσης. Υπάρχει βλάβη σε αγωγό;
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή HC 418 με τον κεντρικό διακόπτη πίσω στη συσκευή, αποσυνδέετε το τροφοδοτικό και περιμένετε περ. 5 λεπτά. Μετά θέτετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία, όπως περιγράφεται μπροστά στις παρούσες οδηγίες χειρισμού.

Κανένας ήχος:


- Ελέγχετε όλες τις συνδέσεις βυσμάτων.
- Ελέγχετε τους αγωγούς σύνδεσης. Υπάρχει βλάβη σε αγωγό; Είναι όλοι οι αγωγοί κατάλληλοι για μετάδοση ήχου και βίντεο;
- Εν ανάγκη πρέπει να επαναφερθεί ο διακόπτης. • Απενεργοποιείτε τη συσκευή HC 418 με τον κεντρικό διακόπτη πίσω στη συσκευή, αποσυνδέετε το τροφοδοτικό και περιμένετε περ. 5 λεπτά. Μετά θέτετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία, όπως περιγράφεται μπροστά στις παρούσες οδηγίες χειρισμού.
- Είναι συνδεδεμένη μία συσκευή λήψης βίντεο σε μία από τις εξόδους; Στην περίπτωση αυτή η συσκευή HDCP μπλοκάρει αυτόματα τη μετάδοση ήχου.


Σχέδιο συνδέσεων



Όλα τα περιεχόμενα ονόματα εταιρειών και οι ονομασίες προϊόντων αποτελούν σήματα κατατεθέντα του εκάστοτε κατόχου. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Το HDMI είναι σήμα κατατεθέν της HDMI Licensing L.L.C.

Με το παρόν δηλώνει η wentronic Electronic Components Handels GmbH, ότι ο κωδικός είδους 60807 βρίσκεται σε ανταπόκριση με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σημαντικές προδιαγραφές των Οδηγιών 89/336/EOK, 2004/108/EC και 73/23/EOK.





wentronic
Electronic Components
Handels GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
info@wentronic.com
www.wentronic.com